

# Foderbord

Vedligehold / Renovering  
Flydemørtel S105-2



Trænger den  
gamle beton  
til et nyt  
slidlag ?



**KEM-TEK**  
**Flydemørtel**  
**Hurtigtørrende**  
**Let bearbejdelig**  
**Slidstærk og billig !**



## Nyt slidlag på foderbord. Flydemørtel S105-2

Foderbordet rengøres så godt som muligt. Overfladen fræses ru for at skabe en god vedhæftning af den nye belægning. Herefter skal der højtryksrenses for at fjerne eventuelle rester af urenheder. Vand fjernes så der ikke står blank vand på overfladen.



Overfladen primes med AB Primer for at sikre god vedhæftning til underlaget. AB Primeren holder sig klæbende op til 24 timer efter udlægningen.



Nu udlægges S 105-2 Flydemørtel som toplag på den primede overflade. Flydemørtelen pigrulles, så der ikke dannes lufthuller eller hulninger i belægningen.



Til sidst forsegles overfladen med AC Curing for at beskytte den nyudlagte beton, med det formål at undgå for hurtig udtørring.

# KEM-TEK

Overfladeteknik Aps.  
Ærøvej 5 - 8800 Viborg  
Tlf. 86601899 - Fax. 86603488